

SMART MULTI 4K BERRY

Instrukcja obsługi pilota

1. KOD STAŁY (SC) - Procedura programowania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 pilota, tymczasem naciśnij 4 razy przycisk nr 2.
2. Zwolnij obydwa przyciski. Czerwona dioda będzie emitowała krótki błysk co 2 sekundy.
3. Umieść oryginalny pilot naprzeciwko drugiego pilota na ok 5 cm.
4. Przytrzymaj przycisk oryginalnego pilota i poczekaj na szybkie migotanie (jako szybszy błysk) czerwonej diody pilota kopiującego i zmianę jego koloru na (NIEBIESKI), który potwierdza prawidłową naukę kodu. Ten krok może zająć kilka sekund, a podczas tego kolorowa dioda LED jest BIAŁA.
5. Gdy NIEBIESKA dioda LED miga, naciśnij przycisk pilota kopiującego, w którym chcesz zaprogramować właśnie wyuczony kod, i przytrzymaj wciśnięty, aż zgaśnię dioda LED i wydłuży się dźwięk "BEEP" w celu otwierzenia poprawności uczenia się kodu. Ten krok może zająć kilka sekund.
6. Programowanie zostało zakończone powodzeniem. Powtórz kopiowanie od kroku 1 dla pozostałych przycisków.

2. KOD ZMIENNY (RCS) - Procedura programowania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 pilota kopiującego, tymczasem naciśnij 4 razy przycisk nr 2.
2. Zwolnij obydwa przyciski. Czerwona dioda będzie emitowała krótki błysk co 2 sekundy.
3. Umieść oryginalny pilot naprzeciwko drugiego pilota na ok. 5 cm
4. Przytrzymaj przycisk oryginalnego pilota i poczekaj na szybkie migotanie (jako szybszy błysk) czerwonej diody pilota kopiującego i zmianę jego koloru na (NIEBIESKI), który potwierdza prawidłową naukę kodu. Ten krok może zająć kilka sekund, a podczas tego kolorowa dioda LED jest BIAŁA.
5. Gdy NIEBIESKA dioda LED miga, naciśnij przycisk "pilota kopiującego", w którym chcesz zaprogramować właśnie wyuczony kod, i przytrzymaj wciśnięty, aż dioda LED się wyłączy. Pilot kopiujący wyda rozszerzony dźwięk "BEEP", jako potwierdzenie prawidłowego uczenia się kodu.
6. Powtórz kopiowanie od kroku 1 dla pozostałych przycisków.
7. Aktywuj teraz poprawną procedurę dla zaprogramowanego modelu i włącz nowy pilot do odbiornika (patrz lista kompatybilności przedstawiona w tej instrukcji).

3.1 Pilot marki “BFT”

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 pilota kopiującego, tymczasem naciśnij 4 razy przycisk nr 2
2. Zwolnij obydwa przyciski. Czerwona dioda będzie emitowała krótki błysk co 2 sekundy
3. Umieść oryginalny pilot naprzeciwko drugiego pilota na ok. 5 cm
4. Przytrzymaj przycisk, aby zaprogramować oryginalnego pilota, aż czerwona dioda zaświeci się jako lampka kontrolna zwolnij przycisk.
5. Czerwona dioda pilota kopiującego będzie emitować co 2 sekundy krótkie błyski, potwierdzone przez dwa następujące po sobie dźwięki". Te dwa ostrzeżenia wskazują, że konieczne jest wyemitowanie kodu "SEED" w celu skopiowania pilota.
6. Aby przesłać "SEED" kodu pilota BFT, użyj pinezki, naciśnij tylny ukryty przycisk (patrz obrazek), lub zgodnie z nowymi wytycznymi, naciśnij przycisk 1 i 2 do momentu aż diody w oryginalnym pilocie się zaświecą.

7. Czerwona dioda LED na pilocie kopiującym zmieni tryb lampy błyskowej na szybszy i zmieni się na kolor niebieski do rekonfiguracji poprawnego uczenia się kodu. Ten krok może zająć kilka sekund.
W tym momencie naciśnij przycisk pilota kopiującego, aby zapisać kod i przytrzymaj go do momentu wyłączenia się niebieskiej diody LED pilota kopiującego i przedłużenia dźwięku "BEEP" w celu potwierdzenia prawidłowego uczenia się kodu. Powtórz kopiowanie od kroku 1 do pozostałych przycisków. Aktywuj teraz procedurę DOR, aby dodać nowy pilot do odbiornika.

3.2 Pilot marki “V2” 433 - 868 MHz

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 pilota kopiującego, tymczasem naciśnij 4 razy przycisk nr 2.
2. Zwolnij obydwa przyciski. Czerwona dioda będzie emitowała krótki błysk co 2 sekundy
3. Umieść oryginalny pilot naprzeciwko drugiego pilota na ok. 5 cm
4. Przytrzymaj przycisk, aby zaprogramować oryginalnego pilota, aż czerwona dioda włączy się jako światło stałe, następnie zwolnij przycisk.
5. Czerwona dioda pilota kopiującego będzie emitować co 2 sekundy krótkie błyski, potwierdzone przez dwa następujące po sobie dźwięki". Te dwa ostrzeżenia wskazują, że konieczne jest wyemitowanie kodu "SEED" w celu skopiowania pilota.
6. Aby przesłać SEED CODE oryginalnego pilota V2, należy nacisnąć jednocześnie przyciski 1 i 2.
7. Czerwona dioda LED na pilocie kopiującym zmieni tryb lampy błyskowej na szybszy i zmieni się na kolor niebieski. do rekonfiguracji poprawnego uczenia się kodu. Ten krok może zająć kilka sekund.
8. W tym momencie naciśnij przycisk pilota kopiującego, aby zapisać kod i przytrzymaj go do momentu wyłączenia się niebieskiej diody LED pilota kopiującego i przedłużenia dźwięku "BEEP" w celu potwierdzenia prawidłowego uczenia się kodu. Powtórz kopiowanie od kroku 1 dla pozostałych przycisków. Aktywuj teraz procedurę DOR, aby dodać nowy pilot do odbiornika

3.3 Pilot marki “FAAC” 433 - 868 MHz

UWAGA: sprawdzić, czy pilot programujący jest w wersji MASTER. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje, że dioda LED musi emitować podwójny błysk, zamiast włączać światło stałe.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 pilota kopiującego, tymczasem naciśnij 4 razy przycisk nr 2
2. Zwolnij obydwa przyciski. Czerwona dioda będzie emitowała krótki błysk co 2 sekundy
3. Umieść oryginalny pilot naprzeciwko drugiego pilota na ok. 5 cm
4. Przytrzymaj przycisk, aby zaprogramować oryginalnego pilota, aż czerwona dioda włączy się jako światło stałe, następnie zwolnij przycisk.
5. Czerwona dioda pilota kopiującego będzie emitować co 2 sekundy krótkie błyski, potwierdzone przez dwa następujące po sobie dźwięki". Te dwa ostrzeżenia wskazują, że konieczne jest wyemitowanie kodu "SEED" w celu skopiowania pilota.
Predysponuj pilot zdalnego sterowania FAAC / GENIUS do emisji SEED CODE. Wciśnij jednocześnie przyciski 1 i 2 (uwaga: TE SĄ PRZYCISKAMI LINII DIAGONALNEJ).
Podczas migania diod LED pilota FAAC / GENIUS, należy umieścić pilota przed pilotem kopiującym w odległości 5 cm i przytrzymać przycisk, który ma być zaprogramowany, do momentu aż czerwona dioda LED w pilocie kopiującym zmieni tryb lampy błyskowej na szybszy i dioda led zmieni się na kolor niebieski, do rekonfiguracji poprawnego uczenia się kodu. Ten krok może zająć kilka sekund.
W tym momencie naciśnij przycisk duplikatora, aby zapisać kod i przytrzymaj go do momentu wyłączenia się niebieskiej diody LED pilota kopiującego

i przedłużenia dźwięku "BEEP" w celu potwierdzenia prawidłowego uczenia się kodu. Powtórz kopiowanie od kroku 1 do pozostałych przycisków. Kopiowanie zostało zakończone sukcesem. Następnie sprawdź na napędzie poprawne działanie wgranego pilota, poprzez dwukrotne naciśnięcie skopiowanego przycisku

4. Źródło pilota kopiującego do nowych procedur

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nr 1 nowego pilota kopiującego, tymczasem naciśnij 4 razy przycisk nr 2
2. Zwolnij obydwa przyciski. Czerwona dioda nowe pilota będzie emitowała krótki błysk co 2 sekundy
3. Umieść pilot kopiujący „źródło” przed "NOWYM pilotem" na odległość około 5 cm.
4. Naciskaj przycisk, aby zaprogramować pilota "ŹRÓDŁO".

JEST KODEM STAŁYM (SC) LUB ZMIENNYM (RCS)

5a poczekaj na szybkie migotanie (jako szybszy błysk) czerwonej diody LED nowego pilota, i zmianę jego koloru na (NIEBIESKI), który potwierdza prawidłową naukę kodu. Ten krok może zająć kilka sekund.
6a Gdy miga NIEBIESKA DIODA LED, naciśnij przycisk "nowego pilota kopiującego ", w którym chcesz zaprogramować właśnie wykształcony kod i przytrzymaj, dopóki dioda LED nie wyłączy się i nie włączy się dźwięk "BEEP", emitowany w celu potwierdzenia poprawnego uczenia się kodu.
7a Pilot został skopiowany z powodzeniem. Teraz sprawdź na napędzie poprawne działanie NOWEGO pilota kopiującego naciskając bezpośrednio na przycisk, w którym zaprogramowano kod. Jeśli to nie zadziała, proszę postępować zgodnie z wprowadzeniem na odbiorniku Nowego pilota, poprzez funkcje, jeśli występuje, lub poprzez procedury podane przez producenta automatyki.

JEST KODEM ZMIENNYM – ZŁOŻONYM (RCC)

5b Czerwona dioda pilota kopiującego będzie emitować co 2 sekundy krótkie błyski, potwierdzone przez dwa następujące po sobie dźwięki". Te dwa ostrzeżenia wskazują, że konieczne jest wyemitowanie kodu "SEED" w celu skopiowania pilota.
6b Prześlij teraz SEED CODE z "PILOTA ŹRÓDŁO" naciskając jednocześnie przyciski 1 i 2 przez 3 sekundy do momentu aż czerwona DIODA LED się zaświeci. Podczas gdy dioda LED miga (w ciągu 10 sekund) naciśnij i przetrzymaj przycisk, w którym chcesz zaprogramować kod SEED.
7b Czerwona dioda LED w pilocie kopiującym zmieni tryb lampy błyskowej na szybszy i dioda led zmieni się na kolor niebieski, do rekonfiguracji poprawnego uczenia się kodu. Ten krok może zająć kilka sekund
8b W tym momencie naciśnij przycisk nowego pilota kopiującego, aby zapisać kod i przytrzymaj go do momentu wyłączenia się niebieskiej diody LED pilota kopiującego i przedłużenia dźwięku "BEEP" w celu potwierdzenia prawidłowego uczenia się kodu.
9b Pilot został skopiowany z powodzeniem. Teraz sprawdź na napędzie poprawne działanie NOWEGO pilota kopiującego naciskając bezpośrednio na przycisk, w którym zaprogramowano kod. Jeśli to nie zadziała, proszę postępować zgodnie z wprowadzeniem na odbiorniku Nowego pilota, poprzez funkcje, jeśli występuje, lub poprzez procedury podane przez producenta automatyki.

UWAGI:

- Jeśli czerwona dioda miga tylko 3 razy (z CZERWONYM kolorem) i wyłącza się, kod nie wgrał się poprawnie Powtórz operację od kroku 1.
- Pamięć duplikatora jest całkowicie ponownie zapisywalna.
- Piloty z oznaczeniem RCS lub RCC powinny być zaprogramowane na oryginalne odbiorniki.

LISTA KOMPATYBILNYCH PILOTÓW		
RCS - oznacza ROLLING SIMPLE CODE		
RCC - oznacza ROLLING CODE COMPLEX		
SC - oznacza SIMPLE CODE		
MARKA	MODEL	TYP
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	RCS
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	RCC
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	RCC
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	RCC
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	SC
APERTO (Sommer)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	RCS
APRIMAT IC	TR, TM4, TXM	RCC
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	RCS
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	RCS
BALLAN	FM400, FM400E	RCS
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV	RCC
BENINCA	IO	RCS
BFT	MIT TO, MIT TO M, MIT TO RCB, MIT TO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	RCC
CARDIN	TRQ S449,XRADO TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX,	RCC
CASALI	JA33 AMIGO	SC
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	RCC
CHAMBERLAIN LIFT MASTER MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E, 94334E, 94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487 132B2372, 94330EML, 9333EML 94335EML, 84330EML, 84333EML 84335EML, 8747EML	RCS
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	RCS
CLEMSA	MASTERCODE MV	SC ATTENTION FIXED CODE

MARKA	MODEL	TYP
DASPI	ZERO RC	RCS
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	RCS
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	RCC
DOORHAN	TRANSMIT TER 4	RCS
DOOR MATIC	MILENY, MILENY-EVO	RCS
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	RCS
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	RCC
FAAC	TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH,	SC
FAAC	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	RCC
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	RCC
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, D3T-BX, G1T-BX, G M3T, GICTD, GIFT	RCS
GENIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO	SC
GENIUS	BRAVO, ECHO	RCC
GIBIDI	Au1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	RCC
JCM	NEO, TWIN	RCC
JCM	GO, GO PORTIS, GO NORTON	SC
KBLUE	ETH-TEL01	RCS
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	RCS
KING GATES	CLIPPER, STYLO	RCC
KLING	KUA, KUA E, KUA S	RCS
LABEL	SPYCO	RCS
LIFE	FIDO	RCS
LINEAR	MC T-11, AC T-21, AC T-22, STING RAY AC T-31, STING RAY AC T-	RCS
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	RCS
MERLIN PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	RCS
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	RCC
MOOVO	MT4G	RCC
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA	RCC
NICE	ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	SC SCC
NORTON	NEO, TXCD	RCC
	GO NORTON,GO MINI NORTON	SC

MARKA	MODEL	TYP
NOVOFERM	MCH S, MICRO NOVOTRON 502, MINI NOVOTRON 504, MICRO NOVOTRON 502, MICRO NOVOTRON 504, MICRO NOVOTRON 31, MICRO NOVOTRON 51, MINI NOVOTRON 30, MINI NOVOTRON 50, MNH S	RCS
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	RCC
PECCININ	TX MENBRANA	RCS
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR,TRQ-P, SLIM-E	RCC
PUJOL WARNING YOU MIGHT FACE CUSTOMISED CODES NOT DUPLICABLE	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	RCC
RIB	LITHIO	RCS
ROPER	NEO	RCC
ROPER	GO ROPER, GO MINI ROPER	SC
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	RCC
SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA	RCS
SEAV	BE HAPPY RS	RCS
SECULUX	NEO	RCC
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	RCS
SIMINOR	CVXNL, MIT TO	RCC
SIMINOR	SIM433	RCS
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MIT TO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	RCC
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	RCS
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	RCS
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR,250T-4RP	RCC
T E LCOMA	FM400E, FM400	RCS
TOR LIFT	TORMIT4	RCS
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	RCC
VDS	ECO-R, TRQ P	RCC