

Leírás

Plug-in frekvenciakártya, legfeljebb 25 db. ATOMO típusú ugró kódos távkapcsolóhoz. Ugró kódos memóriakártyával a memorizált kódok biztonsági másolásához.

- 1 Kód memorizáló gomb az 1. csatornához (CH1) vagy kódok másolása az ugró kódos memóriakártyáról az AF kártyára;
- 2 Kód memorizáló gomb a 2. csatornához (CH2) vagy kódok másolása az ugró kódos memóriakártyáról az AF kártyára;
- 3 összes kódot törölő gomb;
- 4 Jelző LED;
- 5 csatlakozó az elektronikus panelre való beiktatáshoz;
- 6 ugró kódos memóriakártya plug-in csatlakozó
- 7 ugró kódos memóriakártya adatok elmentéséhez.

Kódok memorizálása A

- 1 - Nyomja meg az egyik kód memorizáló gombot ①/②, míg a LED ④ villogni nem kezd;
- 2 - nyomja meg a kívánt csatornán memorizálandó távkapcsolók gombját, egyiket a másik után: minden gombnyomásakor a LED néhány másodpercig világít, ez jelzi, hogy a memorizálás megtörtént.

Amikor a memória megtelt, a LED gyorsan villog.

Első memorizálás B

Az AF kártyán MÁR MEMORIZÁLT távkapcsolóval ismételve meg az eljárást A az AF kártyát tartalmazó elektronikus panel CH1 és/vagy CH2 gombjaival.

A kódok törlése C

- Nyomja meg a gombot ③ míg a LED égve nem marad (kb. 5").

Az összes memorizált távkapcsoló törlésre kerül.

A kódok átmásolása az AF kártyáról az ugró kódos memóriára E

- 1 Illeszse be az ugró kódos memóriakártyát (*);
- 2 - Nyomja meg a gombot ② és engedje el, amikor a LED villog (kb. 5").

A kódok átmásolása az ugró kódos memóriáról az AF kártyára F

- 1 Illeszse be az ugró kódos memóriakártyát (*);
- 2 - Nyomja meg a gombot ① és engedje el, amikor a LED villog (kb. 5").

⚠ Mielőtt be- vagy kiiktatná az ugró kódos memóriakártyát, ártalmatlanítsa a készüléket.

📄 Miután végzett a kódok másolásával, távolítsa el az ugró kódos memóriát.

Nyilatkozat C - A Came S.p.A. kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 1999/5/CE irányelv alkalmazható részeiben megállapított alapvető követelményeknek és vonatkozó előírásoknak. Az eredeti példány igényelhető.

Szétzerelés és semlegesítés A csomagolás elemei (kartonpapír, műanyag stb.) települési szilárd hulladékként selejteztethetők. A termék elemeit (fémek, elektronikus kártyák, akkumulátorok stb.) szelektív hulladékgyűjtés keretében kell selejtezni. A hulladékként való kezelés módjával kapcsolatosan ellenőrizze a felszerelés helyén érvényes szabályozást. Kerülni kell a környezetbe jutását!

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK BÁRMIKOR ÉS ELŐZETES FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MÓDOSÍTHATÓK.

A MÉRETEK MILLIMÉTERBEN VANNAK MEGADVA, KIVÉVE HA MÁSKÉNT VAN JELÖLVE.

HRVATSKI

Opis

Utična kartica radijske frekvencije za max. 25 rolling code daljinskih upravljača serije ATOMO. U kompletu s memorijskom karticom za sigurnosnu kopiju memoriranih kodova.

- 1 Tipka za memoriranje koda za kanal 1 (CH1) ili kopiranje kodova s memorijske kartice na karticu AF;
- 2 Tipka za memoriranje koda za kanal 2 (CH2) ili kopiranje kodova s memorijske kartice na karticu AF;
- 3 Tipka za potpuno brisanje kodova;
- 4 Signalna LED dioda;
- 5 Konektor za uključivanje u elektroničku karticu;
- 6 Konektor za priključak memorijske kartice;
- 7 Memorijska kartica za arhiviranje podataka.

Memoriranje kodova A

- 1 - Držati pritisnutu tipku za memoriranje koda ①/②, sve dok LED dioda ④ ne počne treptati;
- 2 - pritisnuti redom tipku na svakom daljinskom upravljaču kojeg treba memorirati na odabrani kanal: pri svakom pritisku, LED dioda svijetli neprekidno nekoliko sekundi, čime označava izvršeno memoriranje.

📄 Kad je memorija puna, LED dioda ubrzano trepće.

Prvo memoriranje B

S daljinskim upravljačem KOJI JE VEĆ MEMORIRAN na kartici AF, ponoviti postupak A s tipkama CH1 i/ili CH2 na elektroničkoj kartici u koju je uključena kartica AF.

Brisanje kodova C

- Držati pritisnutu tipku ③ sve dok LED dioda ne ostane upaljena (otprilike 5 s).

📄 Svi memorirani daljinski upravljači biti će izbrisani.

Kopiranje kodova s kartice AF na memorijsku karticu E

- 1 Utaknuti memorijsku karticu (*);
- 2 - Pritisnuti tipku ②, a zatim otpustiti nakon treptanja LED diode (otprilike 5 s).

Kopiranje kodova s memorijske kartice na karticu AF F

- 1 Utaknuti memorijsku karticu (*);
- 2 - Pritisnuti tipku ①, a zatim otpustiti nakon treptanja LED diode (otprilike 5 s).

⚠ Prije uključivanja ili isključivanja memorijske kartice, iskopčati linijski napon.

📄 Kad je postupak kopiranja kodova završen, memorijsku karticu treba izvaditi.

Izjava C Came S.p.A. izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s bitnim zahtjevima i drugim odgovarajućim odredbama iz Direktive 1999/5/EZ. Izvornik je dostupan na upit.

Prestanak uporabe i zbrinjavanje Sastavni dijelovi ambalaže (karton, plastika i dr.) smatraju se krutim komunalnim otpadom. Sastavni dijelovi proizvoda (metal, elektroničke kartice, baterije i dr.) moraju se odvojeno odlagati. Za način zbrinjavanja provjeriti važeće propise u mjestu ugradnje. Ne bacajte u okoliš!

PODACI I INFORMACIJE NAVEDENI U OVOM PRIRUČNIKU PODLOŽNI SU IZMJENAMA U BILO KOJEM TRENUTKU BEZ OBVEZE PRETHODNE OBAVIJESTI. MJERE SU ISKAZANE U MILIMETRIMA, OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE NAZNAČENO.

УКРАЇНСЬКА

Опис

Плата радіоприймача, призначена для вмонтування, для макс. 25 брелоків-передавачів з динамічним кодом серії ATOMO. Обладнаний картою пам'яті для копіювання кодів, збережених у пам'яті, заради безпеки.

- 1 Кнопка запам'ятовування коду для каналу 1 (CH1) або копіювання кодів з карти пам'яті на плату радіоприймача AF;
- 2 кнопка запам'ятовування коду для каналу 2 (CH2) або копіювання кодів з карти пам'яті на плату радіоприймача AF;
- 3 кнопка видалення всіх кодів з пам'яті;
- 4 світлодіодний індикатор;
- 5 роз'єм для монтажу на електронній платі;
- 6 роз'єм для карти пам'яті;
- 7 карта пам'яті для зберігання даних.

Запам'ятовування кодів A

- 1 - Натисніть та утримуйте кнопку запам'ятовування коду ①/②, доки світлодіодний індикатор ④ не почне мигати;
- 2 - натисніть кнопку на кожному з брелоків-передавачів для їх запам'ятовування на вибраному каналі: при кожному натисканні світлодіодний індикатор горить рівним світлом протягом декількох секунд на підтвер-

дження того, що запам'ятовування відбулося.

📄 За відсутності вільної пам'яті, світлодіодний індикатор почне швидко мигати.

Перше запам'ятовування B

Із ВЖЕ ВНЕСЕНИМ У ПАМ'ЯТЬ брелоком-передавачем на платі радіоприймача, повторіть процедуру за допомогою кнопок CH1 та/або CH2 на електронній платі, в якій встановлена плата радіоприймача AF.

Видалення кодів C

- Натисніть та утримайте кнопку ③, доки горить світлодіодний індикатор (приблизно 5 секунд).

📄 Видалення всіх брелоків-передавачів, збережених у пам'яті.

Копіювання кодів з плати радіоприймача AF на карту пам'яті E

- 1 Вставте карту пам'яті в роз'єм (*);
- 2 - Натисніть кнопку ② та відпустіть її після мигання світлодіодного індикатора (приблизно через 5 секунд).

Копіювання кодів з карти пам'яті на плату радіоприймача AF F

📄 Вставте карту пам'яті в роз'єм (*);

- Натисніть кнопку ① та відпустіть її після мигання світлодіодного індикатора (приблизно через 5 секунд).

⚠ Перед тим як вставити чи вийняти карту пам'яті з роз'єму, вимкніть електричне живлення.

📄 Після завершення процедури копіювання кодів потрібно витягти карту пам'яті.

Декларація C Came S.p.A. заявляє, що даний прилад відповідає основним вимогам та іншим положенням, визначеним у Директиві 1999/5/CE. Оригінал декларації надається за вимогою.

Вивід з експлуатації та утилізація. Пакувальні матеріали (karton, пластмаса тощо) можна утилізувати як побутові відходи. Матеріали й компоненти виробу (метал, електронні плати, елементи живлення тощо) необхідно розділяти перед утилізацією. Утилізацію виробу необхідно проводити у відповідності до чинного законодавства місцевості, в якій здійснювалась його експлуатація. Не забруднюйте навколишнє середовище!

ВСІ ДАНІ ТА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ЦІЙ ІНСТРУКЦІЇ, МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНЕНІ В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ БЕЗ ПОПЕРЕДЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

ВИМІРИ, ЯКЩО НЕ ЗАЗНАЧЕНО ІНШЕ, ВКАЗАНІ В МІЛІМЕТРАХ.