

DESBLOQUEO EXTERIOR CON CORDÓN: MB.SE

Insertada la llave personalizada C, darle la vuelta en sentido horario (hacia la derecha) y abrir la ventanilla. Tirar de la palanca hasta la posición de no retorno. Ahora el reductor queda desbloqueado y se puede empujar manualmente la puerta. Para restablecer el funcionamiento normal, cerrar de nuevo la palanca L, cerrar la ventanilla y dar la vuelta a la llave C en sentido antihorario (hacia la izquierda). Accionar manualmente la puerta hasta conseguir el endentado.

Montaje desbloqueo exterior

Lado reductor:

- Es necesario instalar la palanca L y bloquearla con el tornillo V.
- Seguidamente hacer pasar el cable de acero C a través del agujero de la palanca L y a través de la placa de soporte del motorreductor.
- Luego introducir el cable en la vaina y proceder a ajustar el dispositivo.

Lado caja:

- Fijar la cajita (C) en la pared utilizando 4 tacos de expansión y pernos (V2).

Conexión de la vaina con la manija de desbloqueo

- Desenroscar el tornillo (V3) y quitar el soporte (SP).
- Enroscar en el soporte (SP) el registro (R) con la contratuerca.
- Insertar el cable en el registro y hacerlo pasar por la ranura en la manija (M).
- Seguidamente colocar de nuevo el soporte (SP) en su alojamiento y fijarlo con el tornillo (V3).
- Insertar el cable en el agujero de la fijación (MS).
- Tensar el cable con unas tenazas y bloquearlo utilizando el prisionero (V4). Para aumentar la tensión del cable actuar sobre el registro (R).

www.gateckip.pl

BENINCA®