

PROGRAMOWANIE CENTRALI CT 1RD

PKT 4.3 Ustawienie pilota zdalnego sterowania

NAUKA:

1. Naciśnij klawisz SELECTION na płycie. Dioda CD miga
2. Naciśnij przycisk "1" pilota. Sterownik automatycznie zapamięta kod
3. Automatycznie zostanie zapamiętany przycisk „2” pilota i może on zostać wykorzystany do uruchomienia funkcji furtki.
4. Kiedy lampka kodowania pozostaje zapalona operacja nauki jest zakończona.

USUWANIE PILOTÓW

1. Naciśnij klawisz SELECTION na płycie. Dioda CD miga.
2. Naciśnij klawisz MODE. Wszystkie diody led się świecą i wszystkie kody pilotów są usuwane. Dioda CD zgaśnie.

PKT 4.4 USTAWIANIE CZASU PRACY

Programowanie czasu pracy od 1 sekundy do 3 minut.

1. Upewnij się, że brama jest w pozycji zamknięcia.
2. Naciśnij klawisz SELECTION 2 razy. Dioda W miga.
3. Naciśnij klawisz MODE i trzymaj : automat zacznie otwierać bramę dopóki nie puścisz przycisku. Czas pracy został zapamiętany.
4. Dioda WT miga przez kilka sekund po czym brama zaczyna się zamykać i w tej pozycji pozostaje.

UWAGA!

Po wyłączeniu i włączeniu prądu centrala wykona ruch w kierunku otwierania bramy z wyjątkiem jeśli aktywne są wyłączniki krańcowe.

PKT 4.5 USTAWIANIE AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA

Programowanie czasu automatycznego zamykania od 4 sekund do 2 minut. Jednostka jest wyposażona w automatyczne ponowne zamknięcie, ustawiony czas to 30 sekund.

1. Naciśnij klawisz SELECTION 3 razy. Dioda A.R. Miga.
2. Naciśnij przycisk MODE : od tego momentu liczba mignięć diody odpowiada czasowi zamknięcia w sekundach.. Pierwsze 3 mignięcia aktywują automatyczne zamykanie.
3. Po upływie danego czasu puść przycisk MODE. Dioda A.R pozostaje zapalona.

Centrala liczy czas od momentu osiągnięcia położenia całkowitego otwarcia. Automatyczne zamykanie nie odbędzie się w żadnym innym etapie pośrednim zatrzymania automatyki.

Wyłączenie automatycznego zamykania odbywa się przez wciśnięcie klawisza MODE przez krócej niż 3 sekundy, dioda A.R pozostanie wyłączona.

PKT 4.6 Ustawianie funkcji furtki (częściowe otwarcie)

Centrala sterująca standardowo ma wyłączoną funkcję furtki

W celu korzystania z tej funkcji niezbędne jest korzystanie z drugiego przycisku pilota.

Aktywacja i ustawianie szerokości otwarcia częściowego

1. Naciśnij klawisz SELECTION 4 razy. Diody CD oraz W.T świecą
2. Naciśnij klawisz MODE, diody CD oraz W.T migają
3. Zaczekaj aż zapalą się 3 diody
4. Naciśnij klawisz SS. Automat zacznie otwierać bramę dopóki nie zostanie naduszony przycisk SELECTION lub MODE - jedno przyciśnięcie zatrzyma bramę i zostanie zapamiętany czas dla otwarcia furtki.

W celu wyłączenia funkcji furtki należy w punkcie drugim ponownie wcisnąć klawisz MODE.

www.gatecki.pl