

Centrala MC424 – ważna informacja!

Kasowanie pamięci centrali:

- 1 – wyłączyć zasilanie centrali i poczekać aż wszystkie diody zgasną.
- 2 – nacisnąć i przytrzymać wciśnięte przyciski P1 i P2
- 3 – włączyć zasilanie centrali nadal trzymając wciśnięte przyciski P1 i P2
- 4 – puścić oba przyciski **po 3 sekundach** od włączenia zasilania

Automatyczne wyszukiwanie położenia krańcowych skrzydeł:

Przed uruchomieniem automatycznej procedury poszukiwania położenia (paragraf 2.6 instrukcji technicznej) należy **koniecznie** ustawić oba skrzydła bramy w **połowie** uchylecia.

Centrala MC424 – ważna informacja!

Kasowanie pamięci centrali:

- 1 – wyłączyć zasilanie centrali i poczekać aż wszystkie diody zgasną.
- 2 – nacisnąć i przytrzymać wciśnięte przyciski P1 i P2
- 3 – włączyć zasilanie centrali nadal trzymając wciśnięte przyciski P1 i P2
- 4 – puścić oba przyciski **po 3 sekundach** od włączenia zasilania

Automatyczne wyszukiwanie położenia krańcowych skrzydeł:

Przed uruchomieniem automatycznej procedury poszukiwania położenia (paragraf 2.6 instrukcji technicznej) należy **koniecznie** ustawić oba skrzydła bramy w **połowie** uchylecia.