




● Paragraf 5.3.3 – Kasowanie pamięci: zamień Tabelę C1 na poniższą.

EN

TABELA C1 - Kasowanie pamięci

01. Wyłącz zasilanie centrali i poczekaj aż wszystkie diody LED zgasną (usuń bezpiecznik F1, jeśli to konieczne)	
02. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski P1 i P2 na centrali i włącz jej zasilanie	
03. Puść przyciski P1 i P2 po <b>dokładnie 3 sekundach</b>	3s 
Jeżeli centrala została prawidłowo wykasowana, wszystkie diody zgasną na 1 sekundę. Jeżeli diody nadal migają, procedura kasowania musi być powtórzona.	

● Paragraf 2.6 – Automatyczne szukanie położeń krańcowych; w trzecim bloku tekstu zmień na poniższe: "Przed rozpoczęciem wyszukiwania położeń sprawdź, czy wejścia STOP, FOTO i FOTO1 dają pozwolenie na ruch (odpowiednie diody się świecą). Alarm na którymś z nich lub inna komenda - natychmiast przerwą procedurę. Przed włączeniem szukania **oba skrzydła MUSZA być ustawione w połowie uchylenia**"