

















































### 7.2.6) Kopiowanie kodu na TX (Duplicate code onto TX) [B][F]



Komenda ta dostępna jest tylko w BUPC, służy do wykonania duplikatu kodu znajdującego się na głównej stronie do nadajnika, który jest podłączony programatora BUPC właściwym przewodem.

Przed wydaniem komendy należy zaznaczyć kod do kopiowania poprzez przestawienie zaznaczonego pola przyciskami kierunkowymi klawiatury lub kliknięciem myszką.

W każdym nadajniku "Bio" czynność ta może być wykonana tylko jeden raz.

BUPC musi być ustawiony w trybie zgodnym z kodami do kopiowania, musi być włączony, prawidłowo podłączony do portu szeregowego i ma znajdować się w trybie SPIS FUNCKJI.

### 7.2.7) Kopiowania kodu do Karty (Duplicate code onto Card) [C]



Komenda ta, dostępna tylko w MOU w trybie "Mom", służy do kopiowania kodu znajdującego się w głównym oknie na "szarą" kartę, na której możliwe jest takie zapisywanie danych: CARDP.

Przed wydaniem komendy należy zaznaczyć kod do kopiowania poprzez przestawienie zaznaczonego pola przyciskami kierunkowymi klawiatury lub kliknięciem myszką.

MOU musi być ustawiony na "Mom", włączony, prawidłowo podłączony do portu szeregowego i musi znajdować się w trybie SPIS FUNCKJI.

### 7.2.8) Dostosuj (Associate) [B][F][C][T]



Komenda ta służy do dostosowania kodów znajdujących się w głównym oknie do kodów w pliku na dyskiecie łącząc odpowiednie pola: "Nazwę" i "Uwagi".

### 7.2.9) Tytuł (Title) [B][F][C][T]



Komenda ta służy do zmiany tytułu przydzielonego kodowi na głównym oknie.

Tytuł wyświetlony jest nad oknem kodów i może być obrotowy zachowany na dyskiecie lub wydrukowanych.

### 7.2.10) Dodaj kod z TX (Add code with TX) [B][F]



Komenda ta, dostępna tylko w BUPC, służy do dodania kodu do kodów w głównym oknie, bezpośrednio poprzez optyczny odczyt kodu.

BUPC musi być ustawiony zgodnie z kodami do dodania, ma być włączony, prawidłowo podłączony do portu szeregowego i ma znajdować się w trybie SPIS FUNCKJI.

### 7.2.11) Dodaj kod z karty (Add code with Card) [C]



Komenda ta, dostępna tylko w MOU służy do dodania kodów do tych obecnych w głównym oknie bezpośrednio poprzez odczyt zbliżeniowy kodu z karty kodowej.

MOU musi być ustawiony zgodnie z kodami do dodania, ma być włączony, prawidłowo podłączony do portu szeregowego i ma znajdować się w trybie SPIS FUNCKJI.

### 7.2.12) Dodaj kod (Add code) [B][F][C][T]



Komenda ta służy do dodania kodu do tych w głównym oknie poprzez wpisanie z klawiatury PC. Oprócz kodu można dodać teksty w polach "Nazwa" i "Uwagi"; w kodach wersji "Mom" i "Mot" można również ustalić, na których kanałach dekodera będzie aktywny kod i określić ewentualną wartość licznika wejść; tylko w wersji "Mot" nie można ustalić ID klawiatury, do której te kody się odnoszą.

### 7.2.13) Dodaj wielokrotne kody (Add multiple codes) [B][F][C][T]



Komenda ta służy do dodania pojedynczą operacją, określonej ilości kodów do tych już znajdujących się w głównym oknie. Można określić kody do dodania wypełniając 3 z poniższych pól: "Kod początkowy", "Kod końcowy", "Krok" i "Ilość kodów". Można zmienić tekst na polach: "Nazwa" i "Uwagi"; w kodach w wersji "Mom" i "Mot" można ustalić nawet, na których kanałach będą one aktywne i określić ewentualną wartość licznika czynności; Tylko w wersji "Mot" nie można ustalić ID klawiatury, do której te kody odnoszą się. Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć na przycisku "Sprawdź" i wykonana zostanie kontrola wpisanych danych; gdy wszystko będzie w porządku, kliknij na przycisku "Potwierdź" i dane zostaną zapisane.

### 7.2.14) Kasuj (Delete code) [B][F][C][T]



Komenda ta służy do skasowania kodu znajdującego się w głównym oknie. Przed uaktywnieniem tej komendy należy wybrać kod do skasowania przedstawiając zaznaczone pole przyciskami kierunkowymi klawiatury lub kliknięciem myszki.

### 7.2.15) Pomoc (Help) [B][F][C][T]



Komenda ta służy do przywołania instrukcji użytkownika programu BUPC3.

### 7.2.16) Kasuj okno kodów (Close codes window) [B][F][C][T]



Komenda ta służy do zamknięcia okna kodów i powrotu do okna początkowego.



## Deklaracja zgodności CE

(Według Dyrektywy 89/336/CEE)

Numer: 128/BUPC

Data: 05/11/2003

Przeгляд: 2

Ja, niżej podpisany: Lauro Buoro, oświadczam, że powyższe produkty

**Nazwa producenta** NICE S.p.a.

**Adres** Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustigné - ODERZO - ITALY

**Typ** BUPC e MOU

Spełniają podstawowe wymagania Dyrektywy 89/336/CEE w ramach zgodności elektromagnetycznej.

ODERZO, 05/11/2003

  
Administator Delegato  
Lauro Buoro

www.gatecki.pl

PL

www.gatecki.pl

IST152 4864 REV. 00



COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
=ISO 9001/2000=

**Nice S.p.a.** Oderzo TV Italia  
Via Pezza Alta, 13 Z.I. Rustignè  
Tel. +39.0422.85.38.38  
Fax +39.0422.85.35.85  
info@niceforyou.com

**Nice Padova** Sarameola I  
Tel. +39.049.89.78.93.2  
Fax +39.049.89.73.85.2  
info.pd@niceforyou.com

**Nice Roma I**  
Tel. +39.06.72.67.17.61  
Fax +39.06.72.67.55.20  
info.roma@niceforyou.com

**Nice Belgium**  
Leuven (Heverlee) B  
Tel. +32.(0)16.38.69.00  
Fax +32.(0)16.38.69.01  
info@nicebelgium.be

**Nice España** Madrid E  
Tel. +34.9.16.16.33.00  
Fax +34.9.16.16.30.10  
kamarautom@nexo.es

**Nice France** Buchelay F  
Tel. +33.(0)1.30.33.95.95  
Fax +33.(0)1.30.33.95.96  
info@nicefrance.fr

**Nice France Sud** Aubagne F  
Tel. +33.(0)4.42.62.42.52  
Fax +33.(0)4.42.62.42.50  
info.marseille@nicefrance.fr

**Nice Rhône-Alpes**  
Decines Charpieu F  
Tel. +33.(0)4.78.26.56.53  
Fax +33.(0)4.78.26.57.53  
info.lyon@nicefrance.fr

**Nice Polska** Pruszków PL  
Tel. +48.22.728.33.22  
Fax +48.22.728.25.10  
nice@nice.com.pl