



Wyłączanie krótkiego rewersu w SPIN10 11 (od wersji oprogram. NA02A)

Redatto da: Silvio Trentin
Data File: 13 ottobre 2005
Rev. N° 00

File: Attivazione e
disattivazione
scaricamento cinghia.doc

Ta instrukcja tłumaczy, jak aktywować i wyłączać funkcję krótkiego cofnięcia paska zębatego po zamknięciu bramy.

Uwaga: fabrycznie ta funkcja jest włączona (ON).

WYŁĄCZENIE FUNKCJI NAPRĘŻENIA PASKA (KRÓTKIEGO COFNIĘCIA SILNIKA)

Aby wyłączyć (OFF) tą funkcję, postępuj jak opisano poniżej:

1. wyłącz zasilanie centrali, wyciągając wtyczkę lub poprzez wyjęcie bezpiecznika głównego
2. naciśnij i **przytrzymaj do końca procedury** przycisk STOP
3. przywróć zasilanie centrali
4. nadal przyciskaj STOP. Centrala się włączy (początkowo diody zaczną szybko migać, a za chwilę zaczną migać wolno), wtedy naciśnij i puść przycisk PP. Zapali się żarówka oświetlenia dodatkowego, wbudowana w siłownik
Kiedy żarówka się świeci, funkcja naprężania jest WYŁĄCZONA.
5. puść przycisk STOP

WŁĄCZENIE FUNKCJI NAPRĘŻENIA PASKA (KRÓTKIEGO COFNIĘCIA SILNIKA)

Aby uaktywnić (ON) tą funkcję, postępuj jak opisano poniżej:

1. wyłącz zasilanie centrali, wyciągając wtyczkę lub poprzez wyjęcie bezpiecznika głównego
2. naciśnij i **przytrzymaj do końca procedury** przycisk STOP
3. przywróć zasilanie centrali
4. nadal przyciskaj STOP. Centrala się włączy (początkowo diody zaczną szybko migać, a za chwilę zaczną migać wolno), wtedy naciśnij i puść przycisk PP. Zgaśnie żarówka oświetlenia dodatkowego, wbudowana w siłownik
Kiedy żarówka jest zgaszona, funkcja naprężania jest WŁĄCZONA .
5. puść przycisk STOP

Włączanie i wyłączanie tej funkcji można przeprowadzać w dowolnym czasie.

--	--