







## Montage déverrouillage externe

### a) Montage mural avec le boîtier BL.S (en option).

- Fixer la boîte (BL.S) au mur, en faisant attention à ce que la gaine d'actionnement manuel soit à l'intérieur.
- Fixer le boîtier (C) sur la boîte (S) au moyen des vis (V1).

### b) Montage mural sans boîtier.

- Fixer la boîte (C) au mur avec 4 tampons et les vis (V2).

### c) Connexion de la gaine à la poignée de déverrouillage

- Serrer la vis (V3) et retirer le support (SP).
- Sur le support (SP) serrer le réglleur (R) avec le contre-écrou.
- Introduire le câble dans le réglleur et le faire passer dans la fente de la poignée (M).
- Ensuite, remettre en place le support (SP) dans son siège et le fixer à l'aide de la vis (V3).
- Introduire le câble dans le trou de la borne (MS).
- Tendre le câble avec une pince et le bloquer avec le grain (V4). Pour augmenter la tension du câble, intervenir sur le réglleur (R).

## Montaje desbloqueo exterior

### a) Montaje mural con la caja BL.S (opcional)

- Fijar la caja (BL.S) en la pared, prestando atención en que la vaina para el accionamiento manual esté dentro.
- Fijar la cajita (C) en la caja (S) utilizando los tornillos (V1).

### b) Montaje mural sin caja.

- Fijar la cajita (C) en la pared utilizando 4 tacos de expansión y tornillos (V2).

### c) Conexión de la vaina con la manija de desbloqueo

- Desenroscar el tornillo (V3) y quitar el soporte (SP).
- Enroscar en el soporte (SP) el registro (R) con la contratuercas.
- Insertar el cable en el registro y hacerlo pasar por la ranura en la manija (M).
- Seguidamente colocar de nuevo el soporte (SP) en su alojamiento y fijarlo con el tornillo (V3).
- Insertar el cable en el agujero de la fijación (MS).
- Tensar el cable con unas tenazas y bloquearlo utilizando el prisionero (V4). Para aumentar la tensión del cable actuar sobre el registro (R).



AUTOMATISMI PER SERRANDE E PERSIANE