

- Fijar la cajita (C) en la caja (S) utilizando los tornillos (V1).
- b) **Montaje mural sin caja.**
 - Fijar la cajita (C) en la pared utilizando 4 tacos de expansión y pernos (V2).
- c) **Conexión de la vaina con la manija de desbloqueo**
 - Desenroscar el tornillo (V3) y quitar el soporte (SP).
 - Enroscar en el soporte (SP) el registro (R) con la contratuerca.
 - Insertar el cable en el registro y hacerlo pasar por la ranura en la manija (M).
 - Seguidamente colocar de nuevo el soporte (SP) en su alojamiento y fijarlo con el tornillo (V3).
 - Insertar el cable en el agujero de la fijación (MS).
 - Tensar el cable con unas tenazas y bloquearlo utilizando el prisionero (V4). Para aumentar la tensión del cable actuar sobre el registro (R).

www.gatecki.pl

BENINCA®