



- ▶ Przytrzymać nadajnik z prawej strony obok FCT 10.
- ▶ Wcisnąć i przytrzymać przycisk nadajnika, którego kod radiowy ma zostać skopiowany, do momentu, w którym dioda LED zacznie migać na zmianę światłem czerwonym i niebieskim.

- ▶ Nacisnąć dowolny przycisk, aby podświetlić kluczyk.
- ▶ Wprowadzić kod numeryczny, którego kod radiowy ma zostać zmieniony.

- ▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk z kluczem. W momencie rozpoznania kodu radiowego dioda LED szybko miga i gaśnie po 2 sekundach.
- ▶ Zwolnić przyciski.

Tryb normalny

Jeśli kod radiowy danego kodu liczbowego został uprzednio skopiowany z nadajnika, to po wprowadzeniu kodu liczbowego należy przy pierwszym uruchomieniu nacisnąć dwukrotnie przycisk kodowania.