



ISTRUZIONI 900TXB-42N

Questo telecomando ha la possibilità di essere programmato senza dover essere aperto.

Per programmare il codice si hanno due modi:

- 1 - autogenerazione
- 2 - autoapprendimento

1 - GENERARE UN CODICE.

Telecomando 900TXB-42N

Transmitter 900TXB-42N

Télécommande 900TXB-42N

La procedura che segue, **inizializza** il telecomando e cancella i codici precedentemente memorizzati.

- Premere il pulsante **A** e successivamente il **B** tenendoli entrambi premuti. Il led lampeggia lentamente.
- Dopo circa 8 secondi il led inizia a lampeggiare più velocemente.
- Lasciare il pulsante **A** e poi dopo qualche istante il pulsante **B**.

A questo punto ogni pulsante ha un nuovo codice fisso Key automation.

2 - APPRENDERE UN CODICE.

Per apprendere un codice da un altro **telecomando X** compatibile a 433.92MHz, procedere come segue:

- Premere il pulsante **A** e successivamente il **B** tenendoli entrambi premuti. Il led lampeggia.
- Lasciare il pulsante che **NON** deve essere appreso e tener premuto saldamente il pulsante da apprendere senza nessuna fretta.

Ora il telecomando è in fase di apprendimento ed aspetta di registrare un nuovo codice.

- Premere il tasto del **telecomando X** da cui si vuole copiare il codice ed avvicinare i due telecomandi .

A programmazione avvenuta il led del TXB-42N lampeggia in modo regolare, quindi rilasciare il tasto.

Il prodotto è conforme alla direttiva 99/05/CE.

Le batterie esauste devono essere smaltite secondo le norme vigenti.



INSTRUCTIONS 900TXB-42N

This transmitter can be programmed without opening its case and it can be programmed in two different ways:

- 1- Self-generating system
- 2- Self-learning system

1- GENERATING A CODE

The following procedure initiates the transmitter and cancels codes previously generated:

- Press channel **A** first, then channel **B** holding them both. The led flashes slowly.
- Keep holding. After about 8 sec the led will start flashing faster.
- Release channel **A** and after few seconds channel **B**.

Now each channel has a new Key Automation fix code.

2- LEARNING A CODE

In order to learn a code from another 433,92 MHz **compatible X** transmitter, follow the procedure described below:

- On the transmitter, press channel **A** first, then channel **B**, holding them both. The led flashes.
- Release the channel where **NO** code has to be memorised and keep holding the channel where you want to memorise a code.

At this stage the transmitter is under the learning condition, ready to memorize a new code.

- Press the channel of the **compatible X** transmitter where you want to copy the code from and, still holding the channel of the transmitter, put them close against each other's.

At this stage the code is learnt and the led is flashing regularly. Release the button.

*The product abides by 99/05/CE regulations.
Discharged batteries must be desposed according to local standard laws.*

INSTRUCTIONS 900TXB-42N

Cette télécommande a la possibilité d'être programmé sans être ouverte.

Le code peut être programmé en deux façons différentes :

- 1- Auto production
- 2- Auto réception

1- PRODUIRE UN CODE

La procédure qui suit annule les codes mémorisés précédemment.

- Presser le bouton **A** et puis le **B**, en les tenant pressés tous les deux dans le même temps. Le led (diode émettrice de lumière) clignote.
- Après presque 8 secondes, le led commence clignoter plus rapidement.
- Relâcher le bouton **A** et après quelques instants le bouton **B**.

A ce point chaque bouton a un nouveau code Key Automation.

2- RECEVOIR UN CODE

Pour recevoir un code d'une autre **télécommande compatible x** 433,92 MHz, procéder comme suit:

- Presser le bouton **A** et puis le **B**, en les tenant pressés tous les deux dans le même temps. Le led clignote.
- Laisser le bouton qui **NE DOIT** pas recevoir le code et presser le bouton où Vous voulez mémoriser le code. En ce moment la télécommande est en train d'attendre le nouveau code.
- Presser le bouton de la **télécommande compatible X** dont on désire copier le code et approcher les deux télécommandes.

A ce point le code est mémorisé et le led commence clignoter regulierement. Relâcher le bouton.

*Le produit est conforme à la directive 99-05-CE.
Les batteries vides doivent être écoulées selon les lois en vigueur.*